

VISIONDRIVE™

Автомобильный видеорегистратор
VD-7000W



Внимание!

- Не разбирайте и не модифицируйте данное устройство, так как в процессе разборки вы можете получить электрический удар.
- Используйте только адаптеры, указанные в спецификации.
- При установке устройства в транспортное средство четко следуйте инструкциям и убедитесь в надежности установки.
- Загрязненные поверхности снижают качество прикрепления устройства. В этом случае устройство может быть повреждено при падении.
- Данное устройство не является водонепроницаемым. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства.
- При подключении устройства напрямую к сети питания автомобиля или через прикуриватель убедитесь, что при выключенном двигателе устройство отключено от питания или включена функция мониторинга уровня заряда аккумуляторной батареи. Иначе устройство может разрядить аккумуляторную батарею.
- Не используйте химические вещества или растворители для очистки устройства. Использование таких веществ может привести к повреждению устройства.

Установка



Установите VisionDrive в крепление

Вставьте крепление в углубление на корпусе устройства и сдвиньте его по направлению стрелки 1 до щелчка.



Подключите внешнюю камеру к устройству

Подключите штекер внешней камеры к разъему "cam" на корпусе устройства. (При подключении внешней камеры, когда устройство включено, устройство перезагрузится для инициализации двухканального режима записи.)



Вставьте карту памяти в устройство



Подключите кабель и установите устройство на лобовое стекло

Очистите стекло от загрязнений перед установкой после выбора подходящего места. Рекомендуется разместить устройство по центру автомобиля.



Подключите питание для включения устройства

Подключите кабель питания к прикуривателю и включите зажигание.



Проверьте индикаторы

Индикатор GPS горит красным при отсутствии сигнала GPS и синим при его наличии. Подключение к GPS может занять несколько минут после включения устройства в зависимости от местоположения. Индикатор записи (REC) горит синим при обычной записи или красным при записи события во время удара или при нажатии кнопки SHOT.



Настройте угол наклона камеры

Настройте угол наклона по вертикали, используя встроенный ЖК-экран



Проложите кабели

Проложите кабели в салоне, используя крепления, поставляемые в комплекте с устройством.

